

PURUS

Monteringsanvisning Skarvkoppling Kombi



Skarvkoppling Kombi

Skarvkopplingen ger möjlighet att förbinda rörsystem i dimension $\varnothing 110-116$ mm samt $\varnothing 70-86$ mm.

Med flexibla rillor i båda ändarna kan rör med olika dimensioner och material* enkelt och utan problem anslutas till varandra.

*Eternitrör, gjutjärnrör, SML, HT/KG/Skolan, LORO X/ Geberit PE/db20, Friaphon

RSK 310 69 87 & 310 69 88

- 1) Skarvkopplingen förs över röret till centrumstoppet tar mot.
(Använd ev. glidmedel)
- 2) Spänn fast röret med slangklämman
- 3) Nästa rör förs in i skarvkopplingen enligt pkt 1).
- 4) Se till att rören möts i centrum
- 5) Spänn fast röret med slangklämman
- 6) Koppla på vattnet och se så skarven är tät innan förbandet döljs



RSK 310 69 89

- 1) Skarvkopplingen monteras i $\varnothing 110$ -rörets slätända
- 2) $\varnothing 110$ mm rör fixeras i skarvkopplingens säte
- 3) Röret spänns fast med hjälp av slangklämma/mejsel

