

TYÖOHJE

Espoo 4.11.2016

**CASCO / SCHÖNOX – VEDENERISTEIDEN LIITOS PURUS LINE (PURUS DESIGN LINJA)
LATTIAKAIVOON**

Ennen kaivoon liittymistä varmistetaan, että lattiakaadot kaivoihin ovat riittävät ja kaivon reunaosat ovat puhtaat. Vesi ei saa lammikoitua valmiin pinnan tai vedeneristeen päälle.

WetStop MG-L (250mm x 1500mm), butylikumisesta kaivokappalerullasta leikataan sopivan mittainen pala kaivon kehykseen nähden ja sen jälkeen kiinnitetään lattiakaivon ympärillä märkään vedeneristeeseen.

Kaivoon kuuluva metallinen kiristyskappale kiinnitetään kaivoon kuuluvilla ruuveilla lattiakaivoon vedeneristeen kuivuttua, kuivumisaika n. 5h. Kaivokappaleeseen leikataan kiristyskappaleen sisäreunaa mukaillen sellainen aukko, että Nood vesilukko voidaan huoltaa. Kiristyskappaleen ympärillä oleva kaivokappale käsitellään kauttaaltaan valitulla Casco tai Schönnox–vedeneristeellä.

Muuten vedeneristys- ja laatoitustyöt tehdään normaalin ohjeistuksemme mukaan.

Tämän ohjeen lisäksi seurataan aineiden omia käyttöohjeita. Annamme mielellämme lisätietoja.

Casco Schönnox tekninen neuvonta

p. 09 5114 3350

www.casco.fi www.schonox.fi www.sika.fi