



7.11.2016

Fescon vedeneristeen ja Purus Design linja lattiakaivon liitos

Ennen kaivon liittymistä varmistetaan, että lattiakaadot ovat suunnitelmien mukaiset ja kaivon reunaosat puhtaat.

Kaivon ympäristö primeroidaan Fescon Tartuntapohjusteella ja annetaan kuivua. Fescon Kaivolaippa joustava kiinnitetään kuivaan Fescon Tartuntapohjusteeseen, sekä kaivon yläpintaan huolellisesti hiertäen.

Kaivon kuuluva metallinen kiristyskappale kiinnitetään kaivon kuuluvilla ruuveilla lattiakaivon Fescon Kaivolaippa joustavan asennuksen jälkeen.

Kaivolaippaan leikataan kiristyskappaleen reunaa mukaillen sellainen aukko, että vesilukko voidaan huoltaa. Kiristyskappaleen ympärillä oleva kaivokappale käsitellään kauttaaltaan Fescon Vedeneristeellä.

Vedeneristystyöt tehdään normaalin Fescon ohjeistuksen mukaan, laattojen kiinnitys ja saumaus tehdään Fescon saneerauslaasteilla (esim. Fescon Saneerauslaasti VSL), Fescon Laattasaumalaastilla ja Fescon Saniteettisilikonilla.

Kaivon ja sen osien asentamisessa noudatetaan kaivon valmistajan ohjeita.