



## **Kiilto Kerafiber vedeneristeen liitos Purus Design linja lattiakaivoon.**

Ennen vedeneristystyön aloitusta varmistetaan, että lattian kallistukset ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset ja kaivon osat mihin vedeneristejärjestelmä liittyy ovat puhtaat.

Itseliimautuva Kiilto Kaivolaippa kiinnitetään kuivaan Keraprimer pintaan sekä kaivon yläpintaan huolellisesti siten, että alle ei jää ns. ilmataskuja.

Kaivoon kuuluva metallinen kiristyskappale kiinnitetään siihen kuuluvilla ruuveilla lattiakaivoon välittömästi Kaivolaipan asennuksen jälkeen.

Kaivolaippaan leikataan kiristyskappaleen sisäreunaa mukaillen sellainen aukko, että Nood vesilukko voidaan huoltaa. Kiristyskappaleen ympärillä oleva kaivokappale käsitellään kauttaaltaan Kiilto Kerafiber vedeneristeellä.

Muuten vedeneristys – ja laatoitustyöt tehdään normaalin ohjeistuksemme mukaan.

Kaivon ja sen osien asentamisessa noudatettava kaivon valmistajan ohjeita.