

Mapei Mapegum WPS vedeneristeen liitos Purus Design linja lattiakaivoon

Ennen kaivoon liittymistä varmistetaan, että alusta on suunnitelmien mukainen, riittävän luja, puhdas ja lattiakaadot ovat riittävät. Kaivon reunaosat mihin vedeneristejärjestelmä liittyy tulee olla puhtaat.

Mapeark kaivoliitoskappale kiinnitetään lattiakaivon ympärillä kuivan Mapegum WPS vedeneristeen pintaan ja lattiakaivon muoviosiin kaivoliitoskappaleen tarralla, niin ettei kaivoliitoskappaleen alle jää ilmataskuja.

Kaivoon kuuluva metallinen kiristyskappale kiinnitetään siihen kuuluvilla ruuveilla. Kaivoliitoskappaleeseen leikataan kiristyskappaleen sisäreunaa mukaillen aukko, että Nood vesilukko voidaan huoltaa. Kiristyskappaleen ympärillä oleva kaivoliitoskappale käsitellään kauttaaltaan Mapei Mapegum WPS vedeneristeellä.

Vedeneristys ja laatoitus tehdään muilta osin sertifikaatin mukaisesti noudattaen tuotekorttien ohjeistuksia.