


Monteringsanvisning

Puruskniven (För håltagning i plastmattor)


RSK nummer	Art namn	Dim mm	Material
711 35 73	PURUSKNIV 75	75	PP / grön
711 36 05	PURUSKNIV 130	130	PP / blå
711 35 94	PURUSKNIV 150	150	PP / vit
711 35 97	PURUSKNIV 220	220	PP / rostfritt stål




PURUS kniven
Vid anslutning av plastmatta till
PURUS golvbrunnar




Ett lätt tryck på armens
mitt frigör knivhållaren
och bladet.




Vid bladbyte dras hållaren
helt upp.
Reservblad: Stanley 5903




(1) Placera knivens fot i
brunnen




(2) Lägg ut mattan och
tryck till så att fotens
tapp skär igenom.




(3) Placera knivarmen
på tappen (det minsta
hålet) och gör urtaget




(4) Ta upp knivens fot!



(5) Värm plastmattan!



(6) Lägg klämringen
med texten upp. Tryck
ner silen ovanpå.



När Purus automatiska klämring används
ska man ej limma mattan till brunn.

Skruv, lim och tätningsmassa får ej
användas till Purus golvbrunnar.